## **TextView**

TextView – элемент, который используется для как ни странно показа текста. Вероятно, самый распространенный элемент интерфейса. Иногда встречаются TextView, которые используются в качестве плоских кнопок, без видимой рамки. Часто используемые атрибуты (с приставкой **android:**)

- text сам текст
- **textSize** размер шрифта
- textColor цвет текста
- textStyle (normal, bold, italic) обычный, полужирный, курсив
- textAlignment (API 17) выравнивание текста внутри TextView
- gravity (API 1) выравнивание текста внутри TextView

## **Button**

Button – кнопка, мотиватор к какому-либо действию.

По сути, Button – это тот же TextVlew, но с особенным стилем отображения, и это выражается в том, что в Android класс Button – наследник класса TextView. Естественно, можно использовать все атрибуты из класса TextView.

Для того, чтобы при нажатии на кнопку что то происходило, на нее нужно навесить слушателя. Возможностей две – в коде и в xml.

В коде мы вызываем метод кнопки setOnClickListener и передаем в качестве аргумента View.OnClickListener и переопределяем его метод onClick:

```
mButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        //do something
    }
});
```

B xml мы добавляем к кнопке атрибут onClick и передаем туда название метода, который должен вызываться при нажатии:

```
<Button
android:id="@+i
```

```
android:id="@+id/button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="doSomething"
android:text="Button" />
```

Сам метод должен в качестве аргумента принимать View и иметь модификатор доступа public:

```
public void doSomething(View view) {
```

```
//do something }
```

Также существует вариант кнопки с изображением вместо текста. Он называется ImageButton, и в свою очередь, наследуется от ImageView. Для ImageButton можно задать изображение через атрибут src. При этом можно убрать сам фон кнопки, оставив только изображение, задав значение background как @null

## CheckBox, RadioButton

Checkbox и RadioButton – элементы интерфейса, которые используются для выбора тех или иных опций, причем CheckBox'ы используются для множественного выбора, а RadioButton – для единственного, в пределах своей RadioGroup. RadioGroup – контейнер, в который следует обернуть RadioButton'ы, которые планируется выделять взаимоисключающе.

В принципе, и на CheckBox и на RadioButton можно повесить обработчик нажатия onClickListener. Однако он не дает никакой информации о состоянии view, выделена она или нет. Это нужно будет выяснять отдельно, через метод isChecked().

Альтернативно, можно повесить CompoundButton.OnCheckedChangeListener() и переопределить метод onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean isChecked) в котором compoundButton – нажатая view, а isChecked – состояние.

Этот способ хорош для CheckBox, но плохо подходит для RadioButton, так как onCheckedChanged вызовется 2 раза – для новой выделенной RadioButton и для

старой, потерявшей выделение, не говоря уже о дублировании кода.

Чтобы избежать этого, можно повесить RadioGroup.OnCheckedChangeListener() на радиогруппу. Метод для переопределения onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int id), в котором id – это id выделенной радиокнопки.